

Lavoro di adattamento

Macchine portatili

Seghetto alternativo
Pialletto a mano (Pialla elettrica)
Trapano a mano

Utensili a mano

Utensili di tracciatura
Utensili a mano
Utensili di levigatura

Lavori

Banco	Tracciare (senza controllo)
	Adattare la Dima
	Riportare la Dima sul pannello
	Intagliare e adattare il Pannello
	Tracciare le spine (segna spine)
	Forare le spine
	Spigolare leggermente

Lista materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess
Pannello	P.Tru.Mel.	1	500	300	16
Pannello per Dima*	MDF	1	500	300	3 - 6

*In alternativa, si può utilizzare anche della carta come sagoma.
Spessori in legno da 3 mm, Segna spine e tasselli (spine) 8x25 sono forniti dalla sede degli esami.

Vista sopra

